

Használati utasítás




Tisztelt Ügyfelünk!





Köszönjük, hogy termékünket választotta. Garantáljuk, hogy minden elvárásuknak megfelel. Kívánjuk, hogy örömet lelje ventilátorunkban és annak használatában.

Figyelem

A berendezés bekötése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.



	A	B	C	D
mm	99,5	102,0	148	140



Karbantartás és tisztítás

Az összes ventilátor rendszeres tisztítást igényel és legalább évente egyszer le kell azt szerelni a motor ellenőrzése és a ventilátor lerakódott szennyeződésektől való megtisztítása céljából. Az ellenőrzés a tisztításból, valamint a motor, a mozgó alkatrészek és a biztosító berendezések külső szemrevételezéséből áll.

1. A tisztítás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés le van választva a hálózati áramforrásról.
2. A műanyag elemeket nedves törlőkendővel vagy szivaccsal tisztítjuk, kevés szappanhozadásával.
3. A tisztítás befejezése után meg kell győződni arról, hogy minden szappanmaradék eltávolításra került, valamint arról is, hogy semmilyen folyadék nem került a motor belsejébe.
4. Mielőtt a ventilátor ismételen felszerelésre kerülne, meg kell győződni arról, hogy a berendezés összes eleme megszáradt.

Megjegyzések

1. A berendezés bekötése során minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.
2. A berendezés fel- ill. leszerelését szakképzett, SEP jogosítványokkal rendelkező villanyszerelőnek kell végeznie.
3. Mielőtt hozzákezdene a szabályozáshoz vagy a karbantartáshoz, minden esetben győződjünk meg arról, hogy a berendezés le van választva a hálózati áramforrásról, még akkor is, ha a ventilátor egyébként nem működik.
4. Az elektromos bekötéshez szükséges egy az összes mező kapcsolói között min. 3 mm távolságot tartó megszakító kapcsoló.
5. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk gázok beáramlását a helyiségbe a nyitott kéményaknából, valamint távol tartsuk a ventilátort nyílt lánggal üzemelő berendezésektől.
6. A gyártó fenntartja magának a műszaki fejlődésből következő fejlesztések és módosítások bevezetésének jogát.

Figyelem

Az üzemeltetési időszak lejártá után a berendezéseket az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének és hasznosításának szabályaira figyelemmel kell hasznosítani.



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A garancia az eladás időpontjától számított 3 éves időszakon át érvényes a vételi bizonylat bemutatása mellett. A hibák vagy a műszaki károsodások kijavítása, ill. a berendezés új berendezésre történő kicserélése a meghibásodott berendezésnek a szervizpontra való beérkezésétől számított 21 napon belül megtörténik. Nem tartoznak a garancia hatálya alá a termék megvételekor látható hibák, a nem rendeltetésszerű vagy a használati útmutatóban előírtaknak nem megfelelő használatból, tárolásból, valamint karbantartásból eredő hibák, valamint a különféle mechanikus sérülések okozta meghibásodások.

Garancia szám: _____

Meghibásodás észlelésének időpontja	Javítás dátuma	Javítási munkálatok leírása	Alíráis
Modell Gyári szám Eladás időpontja Számla sorszáma Eladó bélyegzője		Dátum Szerviz eladók	

3 év garancia

airRoxy Sp. z o.o.
 ul. Graniczna 40
 44 - 178 Przysowice
 tel.: +48 32 239 42 00
 e-mail: office@airRoxy.com
 www.airRoxy.com

