



Certificat de garantie



Draga Client!
Multumim ca ati ales produsul nostru. Suntem siguri ca se va ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra.

Atentie!
Opriti alimentarea inainte de a incepe instalarea produsului. Urmati toti pasii de mai jos.

Unelte necesare:



Ciocan


Masina electrica

Creion

Burghiu

Surubelnita

Pachetul contine:
aRid / pRim / pRemium / pRestige



Ventilatorul




Set de suruburi si ibluri




Certificat de garantie

Pachetul contine:
aRc



Ventilatorul




Picior de montaj




Certificat de garantie


Demontarea capacului aRid S / aRc S



Pregatirea gaurii de montaj aRid / pRim / pRemium / pRestige



Instalarea ventilatorului aRid / pRim / pRemium / pRestige



Puteti seta timpul de operare de la potentiometru, folosind o surubelnita (pentru versiunile TS, HS si MS).



Timer Sensor - ventilatorul va continua sa functioneze intre 3 si 23 minute




Higo Sensor - ventilatorul va usca incaperea in functie de umiditatea setata (de la 40% pana la 80%)



Movement Sensor - senzor de miscare cu detectie de pana la 5 metri distanta

Model TS/HS/MS




L Faza


N Nul

T Comanda

Demontare grila aRid HS / aRid TS




Demontare grila pRim / pRemium / pRestige




Asigurati fixarea cablurilor de alimentare


aRid S / aRc S




Conexiunea electrica aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige




Conexiunea electrica pentru versiunile cu TS, HS si MS pRim / pRemium / pRestige




Conexiunea electrica pentru versiunile cu TS-HS aRid




Parametrii de setare pentru versiunile cu TS, HS si MS
aRid / pRim / pRemium / pRestige




Indepartarea elementelor de protectie pRestige




Montarea grilei



Montarea capacului dupa efectuarea conexiunilor aRid S / aRc S



Montarea placii de fixare si a ventilatorului aRc



Intretinere

Fiecare ventilator trebuie curăţat regulat şi cel puţin o dată pe an trebuie dezasamblat pentru a verifica motorul şi a curăţa ventilatorul de praful acumulat. Verificarea include curăţarea, inspectia externă a motorului, pornirea şi dispozitivul de protecţie.

1. Opriti alimentarea cu energie electrică înainte de curăţarea ventilatorului.
2. Folosiţi săpun şi o cârpă umedă sau burete pentru a curăţa partile din plastic
3. După procesul de curăţare asiguraţi-vă că toate urmele de sapun au fost îndepărtate şi în interiorul motorului nu sunt lichide.
4. Înainte de a reasambla ventilatorul asiguraţi-vă că toate piesele sunt uscate.

Observatii

1. Toate măsurile de precauţie trebuie menţinute în timpul instalării
2. Asamblarea/Dezasamblarea trebuie efectuată de un electrician calificat şi certificat
3. Operaţiunile de reglare şi întreţinere trebuie efectuate numai după deconectarea ventilatorului de la sursa de alimentare, chiar dacă ventilatorul nu funcţionează.
4. Instalaţia electrică necesită un comutator cu o distanţă de minim 3 mm între contactele tuturor polilor.
5. Trebuie luate toate măsurile de precauţie pentru a evita fluxul invers al gazelor într-o încăpere unde exista seminee deschise sau cosuri de fum.
6. Producătorul îşi rezervă dreptul de a introduce inovaţiile şi modificările rezultate din dezvoltare tehnologică.

ATENŢIE !

Dupa scoaterea din uz, aparatul trebuie predat unor companii specializate în colectarea deeurilor electrice si electronice.



Garantie

Garantia acordata este de 3 ani, in functie de model. Orice modificare adusa structurii produsului, va duce la pierderea garantiei. Un montaj defectuos, va duce la pierderea garantiei. Montarea in medii ostile, va duce la pierderea garantiei. Utilizarea necorespunzatoare, va duce la pierderea garantiei. Supunerea produsului la socuri mecanice, va duce la pierderea garantiei. Pentru diverse probleme de functionare aparute in perioada de garantie, produsul va fi trimis catre un service autorizat.

Numar de garantie _____

Data eşecului	Data reparaţiei	Motivul reparaţiei	Semnătură
Model Număr serie produs Data vanzării Număr de factură Eladó bélyegzője		Data stampila service	

3 ans de garantie



airRoxy Sp. z o.o.
 ul. Graniczna 40
 44 - 178 Przyszwice
 tel.: +48 32 239 42 00
 e-mail: office@airRoxy.com
 www.airRoxy.com