

dRim

Manual de utilizare


Draga Client!

Multumim ca ati ales produsul nostru. Suntem siguri ca se va ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra.

Atentie!

Opriti alimentarea inainte de a incepe instalarea produsului. Urmati toti pasii de mai jos.

L Faza
N Nul
T Comanda



Pachetul contine:

garantie


Garantia

Ventilatorul

Unelte necesare:



Ciocan




Masina electrica



Creion



Burghiu




Surubelnita




Set de suruburi si dibluri


Demontare grila




Montaj




Montaj




Asigurati fixarea cablurilor de alimentare



Conexión eléctrica de las versiones S



Conexiunea electrica




Puteti seta timpul de operare de la potentiometru, folosind o surubelnita (pentru versiunile TS, HS si RMS).

Parametrii de reilaj pentru versiunile

DTS/TS		HS		RMS	
3-23 min	3-23 min	40-80 %	3-23 min	3-23 min	3-23 min

Asamblare grila frontala



Curatarea si intretinerea ventilatorului

Fiecare ventilator trebuie curatat regulat și cel puțin o dată pe an trebuie dezasamblat pentru a verifica motorul și a curăța ventilatorul de praful acumulat. Verificarea include curățarea, inspecția externă a motorului, pornirea și dispozitivul de protecție.

- Opriti alimentarea cu energie electrică înainte de curățarea ventilatorului.
- Folosiți săpun și o cârpă umedă sau burete pentru a curăța partile din plastic
- După procesul de curățare asigurați-vă că toate urmele de sapun au fost îndepărtate și în interiorul motorului nu sunt lichide.
- Înainte de a reasambla ventilatorul asigurați-vă că toate piesele sunt uscate.

Observatii


- Toate măsurile de precauție trebuie menținute în timpul instalării
- Asamblarea/Dezasamblarea trebuie efectuată de un electrician calificat și certificat
- Operațiunile de reglare și întreținere trebuie efectuate numai după deconectarea ventilatorului de la sursa de alimentare, chiar dacă ventilatorul nu funcționează.
- Instalația electrică necesită un comutator cu o distanță de minim 3 mm între contactele tuturor polilor.
- Trebuie luate toate măsurile de precauție pentru a evita fluxul invers al gazelor într-o încăpere unde exista semne deschise sau cosuri de fum
- Producătorul își rezervă dreptul de a introduce inovațiile și modificările rezultate din dezvoltare tehnologică.

Garantie

Garantia acordata este de 3 ani. Orice modificare adusa structurii produsului, va duce la pierderea garantiei.

ATENȚIE !

Nu eliminați deșeurile de echipamente electrice împreună cu deșeurile menajere. Simbolul cosului de gunoi tăiat de pe acest produs indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de utilizare, acesta devine deșeu de echipamente electrice și electronice (WEEE) și nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. De asemenea, simbolul indică obligativitatea colectării separate pentru o eliminare corectă. Produsul este fabricat din materiale și componente reciclabile. Utilizatorul este obligat să predea produsul devenit WEEE la un punct de colectare WEEE. Operatorii punctelor de colectare, inclusiv punctele locale, comercianții și alte locații gestionate de autoritățile locale, creează un sistem adecvat de gestionare a deșeurilor. Pentru informații suplimentare privind reciclarea produsului, contactați primăria locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Eliminarea corectă a deșeurilor WEEE ajută la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și mediului, cauzate de componentele periculoase pe care produsul le poate conține. Gospodăriile au un rol important în reutilizare și reciclare, iar gestionarea rațională a echipamentelor mici contribuie la eficiența procesului de reciclare.



Numar de garantie _____

Data eșecului	Data reparației	Scopul intervenției	Semnătură
Model Număr serie produs Data vanzării Număr de factură Ștampila vânzătorului		Date timbru de serviciu	

3 ani garanție