



# gebruiksaanwijzing



**Beste klant!**  
 Dank voor het kiezen van ons product. We zijn zeker dat het aan uw wensen zal voldoen. We wensen u dan ook een tevredenheid van uw keuze en van de ventilator en het gebruik ervan.

**Opgelet !**  
 Schakel eerst de elektrische toevoer uit alvorens u de verbinding van het toestel maakt.

## Handig installatiemateriaal




hamer boormachine potlood boor 5 x 160 mm schroevendraaier

## inhoud van de doos aRid / pRim / pRemium / pRestige




ventilator Set schroeven en pluggen garantie

## inhoud van de doos aRc




ventilator Szereőlap garantie


## hoe het deksel verwijderen aRid S / aRc S



## voorbereiden van de opening aRid / pRim / pRemium / pRestige




## hoe de ventilator installeren aRid / pRim / pRemium / pRestige



Het is mogelijk om de bedrijfstijd van de ventilator in te stellen op potentiometer door middel van een schroevendraaier bij ventilatoren met een elektrisch besturingssysteem (TS, HS en MS versie).


- TS** Timer sensor (de ventilator blijft nadraaien tussen de 3 en de 23 minuten na het uitschakelen van het licht)
- HS** Hygro-sensor (de ventilator droogt de kamer afhankelijk van de gekozen vochtigheidsgraad van 40% tot 80%(±20%))
- MS** Bewegingssensor (de ventilator wordt ingeschakeld afhankelijk van de gekozen gevoeligheidsgraad. De sensor heeft een bereik van 5m van het apparaat.)

## Opties TS/HS/MS




L Fase draad (Blauw)  
 N Neutrale draad (Bruin)  
 T Sturingsdraad (Zwart)


## Plaats de draad en bevestig deze met de houder aRid S / aRc S




## Elektrische aansluiting van S-en aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige




## demontage van de voorplaat aRid HS / aRid TS




## demontage van de voorplaat pRim / pRemium / pRestige




## Elektrische aansluiting van TS, HS en MS versie pRim / pRemium / pRestige




## Elektrische aansluiting van TS/HS aRid




Parameter aanpassing in TS, HS en MS-versie  
aRid / pRim / pRemium / pRestige




## Verwijdering van de beschermende mouses pRestige




## Grill montage



## Hoe het deksel installeren nadat de ventilator aangeschakeld werd aRid S / aRc S



## plaatsing van het montageplaatje en montage van de ventilator op het plaatje aRc



## Onderhoud en reiniging

Elke ventilator moet regelmatig worden schoongemaakt en ten minste eenmaal per jaar moet deze worden gedemonteerd om de motor te controleren en de ventilator te ontdoen van het opgehoopte stof. De besturing omvat reiniging, externe inspectie van de motor, inbedrijfstelling en beveiligingsinrichting.

1. Sluit de stroomtoevoer af voordat u de ventilator schoonmaakt.
2. Gebruik zeep en een vochtige doek of spons om de plastic onderdelen schoon te maken
3. Zorg er na het reinigingsproces voor dat alle zeepresten zijn verwijderd en de binnkant van de motor vrij is
4. De elektrische installatie vereist een schakelaar met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten van alle polen

## Opmerkingen

1. Alle voorzorgsmaatregelen moeten tijdens de installatie worden gehandhaafd
2. Montage / demontage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde elektricien
3. Regelen onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd nadat de ventilator eerder van de stroomvoorziening is losgekoppeld, zelfs als de ventilator niet werkt
4. De elektrische installatie vereist een schakelaar met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten van alle polen
5. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden getoond om de omgekeerde stroom van gasen naar een kamer vanuit een open schoorsteengat of andere apparaten met open vuur te voorkomen
6. De producent behoudt zich het recht voor om de innovaties en wijzigingen die voortvloeien uit de technologische ontwikkeling te introduceren

## Opgelet!

Na de gebruikperiode moet het apparaat worden gebruikt in overeenstemming met de selectieve verwijdering van afval van elektrische en elektronische apparatuur.



## Garantievoorwaarde

De garantie is bindend gedurende 3 jaar na het tonen van het ontvangstbewijs. Eventuele onvolkomenheden of technische defecten zullen worden verwijderd of het apparaat zal worden vervangen door een nieuwe in de periode van 21 dagen vanaf de datum van levering aan de serviceautoriteiten. De garantie omvat niet de behandeling van een apparaat dat een zichtbaar defect vertoont op het moment van aankoop of als het defect het gevolg is van ongepast gebruik, opslag en onderhoud, evenals mechanische schade.

## Garantienummer \_\_\_\_\_

Date of report	Date of repair	Scope of repair	Signature
<b>Model</b> serial number Date of sale Receipt number sellers stamp		<b>Date of repair</b> Service stamp	

3 jaar garantie



airRoxy Sp. z o.o.  
 ul. Graniczna 40  
 44 - 178 Przystowice  
 tel.: +48 32 239 42 00  
 e-mail: office@airRoxy.com  
 www.airRoxy.com