

guarantee



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44-178 Przyszowice

tel.: +48 32 239 42 00
fax: +48 32 230 53 77
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com


DK

PLANET ENERGY

Brugermanual




download
your manual




Vigtigt

Abryd altid netspænding før arbejde på produktets tilkobling, opsætning, servicering og reparation udføres.

Afmontering af front



Montage





TS Fugt sensor - Ventilatoren starter når fugtigheden går over den valgte grænse mellem 60-80%

HS+TS Tidsstyring - Ventilatoren kører i 3 til 23 minutter efter lyset slukkes

Styring og forbindelse

TS/HS





HS

40-80 %


TS

3-23 min

S



Montering af front



Vedligeholdelse

Ventilatoren skal rengøres mindst to gange om året.

OBS

1. Manualen bør følges under hele installationen
2. Den elektriske installation skal udføres af en autoriseret el-installatør.
3. Vedligeholdelse og tilslutning er kun tilladt, når strømmen er afbrudt.
4. Undersøg ventilatoren visuelt for tegn på skader inden brug.
5. På grund af løbende forbedringer af ventilatorens konstruktion, kan enkelte modeller afvige fra dem, der er beskrevet i denne vejledning.

1. Afbryd strømmen inden rengøringen.

2. Rengør ventilatoren med opvaskemiddel og en fugtig klud eller svamp.

3. Tør grundigt efter med en tør klud.

4. Før du samler ventilatoren igen skal du sikre dig at alle elementer er tørre.

Bortskafning

Det er forbudt at bortskaffe brugt udstyr sammen med andet affald. Symbolet med den overkrydsede skraldespand på hjul angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ved slutningen af dets levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette symbol betyder også, at produkterne skal indsamles separat ved bortskaffelse. Denne enhed er fremstillet af materialer og komponenter, der er egnede til genbrug. Brugeren er forpligtet til at aflevere brugt udstyr på autoriserede indsamlingssteder for elektronisk affald. Operatører af sådanne indsamlingssteder, herunder lokale indsamlingscentre, butikker og kommunale enheder, udgør et passende system, der muliggør returnering af dette udstyr. Yderligere oplysninger om genanvendelse af enheden kan fås hos det lokale rådhus, den kommunale affaldshåndteringsvirksomhed eller i den butik, hvor produktet blev købt. Korrekt bortskaffelse af brugt udstyr hjælper med at forebygge skadelige virkninger på menneskers sundhed og det naturlige miljø som følge af den mulige tilstedeværelse af farlige komponenter. Husholdninger spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af brugt udstyr; på dette stadie formes holdninger, der påvirker bevarelsen af det fælles gode, nemlig et rent naturligt miljø. Husholdninger er også blandt de største brugere af små apparater, og rationel håndtering på dette stadie bidrager til genvinding af sekundære råmaterialer.



Garantinummer

<31 Data wykrzycia usterki>	Scope of repair	Signature	Model
serial number Date of sale Receipt number sellers stamp Service stamp		date Service stamp	

2 års garanti

