

garantie

airRoxy
airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44-178 Przysowice
tel.: +48 32 239 42 00
fax: +48 32 230 53 77
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com


NL

PLANET ENERGY

Gebruiksaanwijzing



download
your manual




Beste klant!

Dank voor het kiezen van ons product. We zijn zeker dat het aan uw wensen zal voldoen. We wensen u dan ook een tevredenheid van uw keuze en van de ventilator en het gebruik ervan.


Opgelet!

Schakel eerst de elektrische toevoer uit alvorens u de verbinding van het toestel maakt.


Hoe het deksel verwijderen



Vorbereiden van de opening



Hoe de ventilator installeren



Het is mogelijk om de bedrijfstijd van de ventilator in te stellen op potentiometer door middel van een schroevendraaier bij ventilatoren met een elektrisch besturingssysteem (TS, HS versie).





TS Timer sensor (de ventilator blijft nadraaien tussen de 3 en de 23 minuten na het uitschakelen van het licht)



HS+TS Hygro-sensor (de ventilator droogt de kamer afhankelijk van de gekozen vochtigheidsgraad van 40% tot 80% (±20%))

Elektrische aansluiting

TS/HS




HS

40-80 %





TS


3-23 min




S



Installatie van panelen



KLIK



Onderhoud en reiniging

Elke ventilator moet regelmatig worden schoongemaakt en ten minste eenmaal per jaar moet deze worden gedemonteerd om de motor te controleren en de ventilator te ontdoen van het opgehoopte stof. De besturing omvat reiniging, externe inspectie van motor, inbedrijfstelling en beveiligingsinrichting.

1. Sluit de stroomtoevoer af voordat u de ventilator schoonmaakt

2. Gebruik zeep en een vochtige doek of spons om de plastic onderdelen schoon te maken

3. Zorg er na het reinigingsproces voor dat alle zeepresten zijn verwijderd en de binnenkant van de motor vrij is van vloeistoffen

4. Zorg ervoor dat alle delen droog zijn voordat u de ventilator weer in elkaar zet

Opgelet!

Gooi afgedankte elektrische apparatuur niet weg bij het huishoudelijk afval. Het doorgestreepte afvalcontainersymbool op dit product geeft aan dat het aan het einde van de levensduur wordt beschouwd als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Dit symbool betekent ook dat het product onderworpen is aan verplichte gescheiden inzameling voor correcte verwijdering. Het product is vervaardigd uit recyclebare materialen en componenten. De gebruiker is verplicht het product dat WEEE is geworden in te leveren bij een WEEE-inzamelpunt. Exploitanten van WEEE-inzamelpunten, waaronder lokale inzamelingspunten, wederverkopers en andere door lokale autoriteiten beheerde inzamelingspunten, vormen een passend afvalverwerkingssysteem. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalinzameldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Correcte verwerking van WEEE helpt schadelijke effecten op mens en milieu te voorkomen als gevolg van gevaarlijke componenten die het product kan bevatten. Huishoudens spelen een belangrijke rol bij hergebruik en recycling van afgedankte apparaten. Zij behoren tot de grootste gebruikers van kleine apparaten en een rationeel beheer van gebruik en verwijdering draagt bij aan efficiënte recycling.



Garantienummer

<31 Data wykręca usterki>	Date of repair	Scope of repair	Signature
Model serial number Date of sale Receipt number saliers stamp		Date of repair Service stamp	

2 jaar garantie

