

guarantee



tel.: +48 32 239 42 00
fax: +48 32 230 53 77
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com


SI

PLANET ENERGY

Navodila



download
your manual




Spoštovani kupec!

Hvala, da ste izbrali naš izdelek. Prepričani smo, da bo zadostil vsem vašim pričakovanjem. Želimo, da ste zadovoljni s svojo izbiro ventilatorja in njegovo uporabo.


Pozor

Izključite omrežno napajanje pred priklpom naprave.


Razstavljanje mreže



Priprava izvrtine



Namestitev ventilatorja





Pri ventilatorjih, ki imajo električni kontrolni sistem je možno nastaviti čas delovanja ventilatorja na potenciometru z izvijačem. (TS, HS različica)

TS senzor časovnika (ventilator deluje od 3 do 23 minut po izklopu luči)

HS+TS senzor vlage (ventilator suši prostor glede na izbrano stopnjo vlažnosti od 40% do 80% ±20%)

Električni priklp

TS/HS





HS

40-80 %


TS

3-23 min

S



montaža žara



Vzdrževanje in čiščenje

Ventilator je potrebno redno čistiti in najmanj enkrat na leto ga je treba razstaviti, da se preveri motor in očisti prah, ki se je nakopičil v ventilatorju. Kontrola vključuje čiščenje, zunanji pregled motorja, zagona in zaščitne naprave.

1. Izklopite električno napajanje pred čiščenjem ventilatorja.

2. Za čiščenje plastičnih elementov uporabite milo in vlažno krpo ali gobico.

3. Po končanem čiščenju poskrbite, da so vsi ostanki mila odstranjeni in da je notranjost motorja suha.

4. Pred ponovno sestavitvijo ventilatorja poskrbite, da so vsi deli suhi.

Pozor

Prepovedano je odlagati rabljeno opremo skupaj z drugimi odpadki. Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih označuje, da električne in elektronske opreme ob koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Ta simbol pomeni tudi, da je treba izdelke ob odlaganju zbirati ločeno. Ta naprava je izdelana iz materialov in komponent, primernih za ponovno uporabo. Uporabnik je dolžan rabljeno opremo vrniti na pooblašena zbirna mesta za elektronske odpadke. Upravljalci takšnih zbirnih mest, vključno z lokalnimi zbirnimi centri, trgovinami in komunalnimi enotami, tvorijo ustrezen sistem, ki omogoča vračilo te opreme. Dodatne informacije o recikliranju naprave je mogoče pridobiti na lokalnem mestnem uradu, pri komunalnem podjetju za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer je bil izdelek kupljen. Pravilno odstranjevanje rabljene opreme pomaga preprečevati škodljive učinke na zdravje ljudi in naravno okolje, ki bi lahko nastali zaradi morebitne prisotnosti nevarnih sestavin. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, rabljene opreme; v tej fazi se oblikujejo stališča, ki vplivajo na ohranjanje skupnega dobrega, to je čistega naravnega okolja. Gospodinjstva so tudi med največjimi uporabniki male opreme, racionalno ravnanje v tej fazi pa prispeva k pridobivanju sekundarnih surovin.



Garancija št.: _____

<31 Data wykręcia usterki>	Datum popravila:	Obseg popravila:	Podpis:
Model Serijska številka: Datum: Številka računa Zig prodajalca		Datum: Zig servisne službe	

2-letna garancija

