

guarantee



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44-178 Przysowice

tel.: +48 32 239 42 00
fax: +48 32 230 53 77
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com


SK

PLANET ENERGY

Navodila za uporabo



download
your manual




Dragi kupec!

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. Prepričani smo, da bo izpolnila vsa vaša pričakovanja. Želimo vam zadovoljstvo ob izbiri ventilatorja in njegovi uporabi


Pozor!

Pred priključitvijo odklopite električno napajanje v električni instalaciji.


Demontaža



Priprava luknje za pritrditev



Montaža ventilatorja





Čas delovanja ventilatorja na potenciometru je mogoče nastaviti z izvijajem v ventilatorjih z električnim krmilnim sistemom (TS, HS verzija).

TS Senzor časa (ventilator deluje od 3 do 23 minut po izklopu svetlobe)

HS+TS Senzor vlažnosti (ventilator osuši prostor glede na izbrano stopnjo vlažnosti od 40% do 80% ±20%)

Električna povezava

TS/HS





HS

40-80 %


TS

3-23 min

S



Montaža



Vzdrževanje in čiščenje

Vsak ventilator je treba redno čistiti in vsaj enkrat na leto ga je potrebno razstaviti, da preverite motor in očistite ventilator nabranega prahu. Pregled vključuje čiščenje, zunanjo kontrolo motorja, zagonsko in zaščitno napravo.

1. Odklopite napajanje pred čiščenjem ventilatorja.

2. Uporabite milo in vlažno krpo ali gobo za čiščenje plastičnih delov.

3. Po postopku čiščenja poskrbite, da so vsi milni ostanki odstranjeni in notranjost motorja brez tekočin.

4. Preden ponovno namestite ventilator poskrbite, da bodo vsi deli suhi.

Pozor!

Je zakazano likvidovati uporabljena zariadenia spolu s iným odpadom. Symbol preškrtnutého kolesového kontajnera znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po ukončení ich životnosti sa nesmú likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Tento symbol tiež znamená, že výrobky musia byť pri likvidácii zbierané oddelene. Toto zariadenie je vyrobené z materiálov a súčiastok vhodných na opätovné použitie. Používateľ je povinný vrátiť použité zariadenie na autorizované zberné miesta pre elektronický odpad. Prevádzkovatelia takýchto zberných miest, vrátane miestnych zberných centier, obchodov a mestských jednotiek, tvoria príslušný systém umožňujúci vrátenie tohto zariadenia. Ďalšie informácie o recyklácii zariadenia je možné získať na miestnom mestskom úrade, v spoločnosti zaoberajúcej sa odpadovým hospodárstvom alebo v obchode, kde bolo zariadenie zakúpené. Správna likvidácia použitých zariadení pomáha predchádzať škodlivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku novej prítomnosti nebezpečných súčiastok. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie použitých zariadení; v tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, ktorým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež medzi najväčšími užívateľmi malých zariadení, a rozumné hospodárenie v tejto oblasti prispieva k zhodnocovaniu druhotných surovín.



Garancijska kartička št: _____

<31 Data výkrycia usterki>	Datum popravila	Obseg popravil	podpis
Model Številka izdelave Datum prodaje Številka računa Zig prodajalca	datum storitveni zig		

2-ročná záruka

